

Grundlagen der bergmännischen Begriffe

Ausrüstung und Werkzeug

Gezähe

Werkzeug

Geleucht

Lampe am Helm

Hunt

Kleiner Förderwagen zum Transport von Material

Richtungen

Saiger

senkrecht

Söhlig

waagrecht

Tonnläufig

schräg

Auf

hoch/von mir weg

Hängend

runter/auf mich zu

Nach Hause/zum Schacht

Zur Arbeit

Schacht

Schrägschacht = tonnenläufiger Schacht

halbsaigerer = geneigter Schacht

Blindschacht

Verbindungsschacht von Sohlenniveaus ohne Tageszugang

Rampe

Grubenbau zum Erschließen des Bergwerks (gerade)

Wendel

Grubenbau zum Erschließen des Bergwerks (gekrummt)

Förderturm

Gebäude über dem Schacht mit der Fördermaschine senkrecht über dem Schacht

Fördergerüst

Gestell über dem Schacht mit der Fördermaschine auf dem Niveau der Geländeoberkante

Seilfahrt

Fahrten mit dem Korb zwischen unter- und über Tage

Korb

Objekt zur Personen- und Lastförderung

Hängebank

Übergang über Tage/Schacht

Füllort

Übergang Schacht/Sohle

Schachtsumpf

Ort unterhalb des letzten Füllorts im Schacht

Auffahrungen unter Tage

Stollen	Söliger Zugang nach Untertage (eine Öffnung/einem Tageszugang)
Tunnel	Transportweg mit zwei Tageszugängen
Strecke	Grubenbau ohne Tageszugang
Richtstrecke	Ausrichtung des Grubenbaus in der Lagerstätte (in streichender Richtung)
Querschlag	Ausrichtung des Grubenbaus in der Lagerstätte (die Schichtfolge schneidend)
Streb	langfrontartiger Abbau
Überhauen	halb-/saigere Verbindung zweier Abbaue
Rollloch	Transportgrubenbau um Material von einem höheren Abbau auf eine Transportstrecke zu bringen
Hangendes/Firste	Dach der Strecke
Liegendes/Sohle	untere Begrenzung der Strecke
Stoß	seitliche Begrenzung der Strecke
Ortsbrust	vorderste Begrenzung der Strecke
Ausbau	eingebaute Elemente zur Unterstützung des Gebirges
Stempel	Rundholz zur Unterstützung der Firste
Kappe	Kant-/Rundholz das mit Stempel an das Hangende gedrückt wird
Türstock	spezielle Ausbauf orm des Altbergbaus, aus zwei Stempeln und einer Kappe
Anker	Ausbauelement, das in das Gebirge gebohrt wird und Gesteinsschichten zusammenpresst

Wetter

Wetter	bewegte Luft unter Tage
Unterscheidbar in frische Wetter matte W. giftige W. schlagende W.	unverbrauchte Zusammensetzung verbrauchte Z. giftige Z. explosionsfähige Z.
Wettertür	Einrichtung zur Leitung des Wetterstroms